# Safe-n-Clear

USER GUIDE
GUIA PARA EL USUARIO
MANUEL L'UYILISATEUR

Digital Baby Monitor
Monitor Digital para Bebés
Moniteur Digital pour Bébé

28001-114
28101-114

**STOP**
**DETÉNGASE**
**ARRÊTEZ**

Please do NOT return this product to the store.

Por favor NO devuelva este producto a la tienda.

Veuillez NE pas rapporter ce produit au magasin.

Delta Children

Tel. (800) 377-3777

www.deltachildren.com

# FAQ for Baby Monitor

When using the AC adaptor remove the batteries for safety purposes listed in the Adaptor section. Once the **Parent Unit** has a power source. Press and hold the power button for 5 seconds. The green power light will blink on. The green light will blink green every 3 second indicating it is on. If the red link light is blinking, that means either your device isn't linked, or the **Nursery Unit** has lost power and should be placed into an appropriate power source. **Low battery alarm:** When battery is low an alert "beep" will sound.

**What's included?**

| | 28001-114 | 28101-114 |
|---|---|---|
| • | 1 Nursery Unit | 1 Nursery Unit |
| • | 1 Parent Unit | 2 Parent Unit |
| • | 2 AC adapters | 3 AC adapters |

**How can I turn on the parent unit?**

Press the power button for a solid (5) seconds, to turn on the parent unit.

**How can I turn on the child unit?**

When plug in the outlet, the child unit will turn on automatically. If not, press the power button for a solid (5) seconds, to turn on the child unit.

**Why is there no sound from the parent unit?**

- Increase the volume on the parent unit.
- Check if the baby unit is plugged in properly
- Check if the parent unit is on
- Check if the baby unit is on
- Check if the parent unit is link to the child unit

**Why is the parent unit beeping?**

Replace the battery from the parent unit. Or use the AC adapter provided to the product.

**How can I extend the battery life of the parent unit?**

Lower the volume from the parent unit.

**Can the Baby Monitor operate plugged in rather than on batteries?**

Yes, both the baby unit and parent unit can be left plugged in.

**Are both baby unit and parent unit battery operated?**

No, only the parent unit can be operated on three (3) AAA batteries.

# ⚠WARNING: STRANGULATION HAZARD

*WARNING: STRANGULATION HAZARD. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3ft (0.9 m) away).*
*Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling. Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.*

**Keep this instruction manual for future reference.**

This device is designed only to monitor the sounds of your child.

**It will not alert you to your child's silent activities or movement.**

When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child. This product is not designed or intended for use as a medical monitor. Always be sure that both the transmitter and receiver are working properly and are within range of each other.

⚠ **WARNING:** This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it. Keep out of reach of children.

**Use ONLY with 100-240 volt AC electrical outlets.**

Allow for proper ventilation when units are in use.

**DO NOT** place the Nursery Unit or its cord within your child's reach.
**DO NOT** put the Nursery Unit inside a crib or playard.
**DO NOT** cover the Nursery Unit or Parent Units with any object such as a blanket.
**DO NOT** place the Nursery Unit or Parent Units in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air inside a crib or playard.
**DO NOT** immerse any part of the Nursery Unit or Parent Units in water. Clean only with a dry cloth.
**DO NOT** place the Nursery Unit or Parent Units near water and moisture.
**DO NOT** use the Nursery Unit outdoors.
**DO NOT** use the Nursery Unit near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.

**Keep Baby Unit away from heat sources,** such as fireplaces, radiators, stoves, and TVs or other appliances. Heat can damage the case or electrical parts.

**DO NOT** use the Nursery Unit if:

- The adapter cords or plugs have been damaged.
- The unit has been exposed to liquids.
- Unit has been dropped or is damaged.

**DO NOT** OPEN THE NURSERY UNIT OR PARENT UNITS OR ADAPTERS.
No user-serviceable parts inside. Risk of electrical shock, fire or death case or electrical parts.

# Battery Safety Information:

**In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:**

- **DO NOT** mix old and new batteries or batteries of different types: Alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely.
- **DO NOT** dispose of product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- **DO NOT** charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

## FCC Statement:

**⚠WARNING:** Modifications not authorized by the manufacturer may void user's authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Look for the FCC ID on the bottom of the Nursery Unit and inside the Battery compartment on the Parent Unit.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Parts

## Parent Unit




Model 28000 - 1 Unit
Model 28100 - 2 Unit

## Parent Unit

(Back View)



## AC Adapter




Model 28000 - 2 Unit
Model 28100 - 3 Unit

## Nursery Unit



# Battery Installation

*The **Parent Unit** can use 3-AAA (1.5V-LR03) batteries (NOT INCLUDED) or the standard AC adapter that comes with the unit.* **REMOVE Batteries from Parent unit when using the AC Adaptor** *The* **Nursery *Unit*** *ONLY uses the standard AC adapter.*




**Batteries (NOT INCLUDED)**

1. Turn Belt Clip up.
2. Push down back panel and slide down.
3. Insert 3 AAA batteries. (Batteries NOT included)
4. Close and ready for use.

# Power On/Off




## Turning ON the unit

A. To power on. Push down and HOLD ⏻ button for 5 seconds. On both the **Parent** and **Nursery Units**

B. Choose a proper location with easy access to a power outlet.

C. Place the **Nursery Unit** where you want to monitor your baby.

## Turning OFF the unit

To power off. Push down and HOLD ⏻ button for 5 seconds. On both the **Parent** and **Nursery Units**

# Using the AC Adapter

**REMOVE Batteries from Parent unit when using the AC Adaptor**

- To use the AC adapters, plug the connector on the cord into the AC adapter jack on the side of the **Parent Unit** and the side of the **Nursery Unit**. Then plug the adapter into a wall outlet.
- Use **ONLY** the adapters included with the unit.
- **Do not** use these adapters with other equipment under any circumstances.
- If units do not work, check that AC adapters are plugged into working outlets.



# Customer Care & Maintenance

**DO NOT** immerse any part of the Nursery Unit or Parent Units in water. Clean only with a dry cloth.
**DO NOT** place the Nursery Unit or Parent Units near water and moisture.
**DO NOT** use the Nursery Unit outdoors.
**DO NOT** use the Nursery Unit near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.

When using the AC adaptor remove the batteries for safety purposes listed in the Adaptor section. Once the **Parent Unit** has a power source. Press and hold the power button for 5 seconds. The green power light will blink on. The green light will blink green every 3 second indicating it is on. If the red link light is blinking, that means either your device isn't linked, or the **Nursery Unit** has lost power and should be placed into an appropriate power source. **Low battery alarm:** When battery is low an Alert "beep" will sound.

If these problems persist or you are in need of replacement parts please contact customer care at #(800) 377-3777

# Notes

# Bloque de preguntas más frecuentes acerca del monitor para bebés.

Cuando utilice los Adaptador CA saque las baterías por razones de seguridad listadas en la sección del Adaptador. Una vez que el Unidad para los Padres tenga una fuente de poder. Presione y mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos. La luz verde de encendido parpadeará. La luz verde parpadeará cada 3 segundos indicando que está prendido. Si parpadea una luz roja, eso significa que su aparato no está conectado o que la Unidad para el Bebé ha perdido energía y debe ser conectado a una fuente de energía. **Alarma de carga baja de la batería:** Cuando la batería tenga la carga baja sonará un "bip" de alerta.

**¿Qué está incluido?**

| | 28001-114 | 28101-114 |
|---|---|---|
| • | 1 para el Bebé | 1 para el Bebé |
| • | 1 para los Padres | 2 para los Padres |
| • | Adaptador de 2 AC | Adaptador de 3 AC |

**Como puedo encender la unidad de los padres?**

Presione el botón de encendido durante (5) segundos, para encender la unidad de los padres.

**Como puedo encender la unidad del niño?**

Cuando lo enchufe a la corriente, la unidad del niño encenderá automáticamente. Si no, presione el botón de encendido durante (5) segundos , para encender la unidad del niño.

**Por qué no hay sonido en la unidad de los padres?**

- Aumente el volumen en la unidad de los padres.
- Chequee si la unidad del bebé está conectada debidamente
- Chequee si la unidad de los padres está encendida
- Chequee si la unidad del bebé está encendida.
- Chequee si hay conexión entre la unidad de los padres y la del niño.

**Por qué la unidad de los padres hace una señal bip sonora?**

Cambie la batería de la unidad de los padres, o utilice un adaptador de CA incluida con el producto.

**Como puedo extender la vida de las baterías de la unidad de los padres?**

Baje el volumen en la unidad de los padres.

**El monitor del bebé se puede operar conectado a la corriente en vez de baterías?**

Si, tanto la unidad del bebé como la unidad de los padres puede permanecer enchufada a la corriente.

**La dos unidades, la del bebé y la de los padres, funcionan con baterías?**

No, solo la unidad de los padres puede funcionar con tres (3) baterías AAA.

# ⚠ ADVERTENCIA: *PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN*

*ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. Algunos niños se han estrangulado con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies (0.9 m) de distancia). Debe ser ensamblado por un adulto. Cuando se esté ensamblando, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. El no seguir estas advertencias o las instrucciones de ensamblaje puede resultar en lesiones graves o la muerte.*

**Mantenga este manual de instrucciones para referencias futuras.**

Este aparato está diseñado solamente para monitorear los sonidos de su niño.

**No dará ninguna alerta de las actividades o movimientos de su niño.**

Cuando utilice este monitor, Usted debe seguir con la supervisión necesaria para la continua seguridad de su niño. Este producto no está diseñado, ni está concebido para ser usado como un monitor médico. Asegúrese siempre de que tanto el transmisor como el receptor estén funcionando debidamente y estén a una distancia dentro de su rango de alcance.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto no es un juguete. **No** permita que los niños jueguen con el. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

**Utilice SOLAMENTE en tomacorrientes CA de 100-240 voltios**

Permita una ventilación adecuada cuando las unidades estén en uso.

**NO** coloque la Unidad para el Bebé o su cable al alcance de su niño.

**NO** coloque la Unidad para el Bebé dentro de una cuna o un corral.

**NO** cubra la Unidad para el Bebé o la Unidad para los Padres con ningún objeto como una cobija.

**NO** coloque la Unidad para el Bebé o la Unidad para los Padres en gavetas o en lugares donde el sonido se pudiera amortiguar o interferir con el flujo de aire normal dentro de una cuna o un corral.

**NO** sumerja ninguna pieza de la Unidad para el Bebé o de la Unidad para los Padres en agua. Límpielas únicamente con un tela seca.

**NO** coloque la Unidad para el Bebé o la Unidad para los Padres cerca de agua o humedad.

**NO** utilice la Unidad para el Bebé al aire libre.

**NO** utilice la Unidad para el Bebé cerca de áreas húmedas o mojadas como: bañeras, duchas, lavabos, fregaderos, lavanderos, piscinas, sótanos húmedos, etc.

**Mantenga la Unidad para el Bebé alejada de las fuentes de calor,** tales como: chimeneas, radiadores, estufas y televisores u otros artefactos. El calor puede dañar el cuerpo de la unidad o sus partes eléctricas.

**NO** utilice la Unidad para el Bebé si: Los cables o enchufes del adaptador han sido dañados.
La unidad ha sido expuesta a algún liquido.
La unidad se ha caído o está dañada.

**NO** ABRA LA UNIDAD PARA EL BEBÉ O LA UNIDAD PARA LOS PADRES NI LOS ADAPATADORES No contiene adentro partes reparables por el usuario. Riesgo de descarga eléctrica, fuego o muerte. Cuerpo de la unidad o piezas eléctricas.

# Información de Seguridad de las Baterías:

**En circunstancias excepcionales las baterías pueden tener fuga de fluidos que pueden causar quemaduras quimicas o estropear su producto. Para evitar fugas en las baterías:**

**NO** mezcle las baterías viejas con las nuevas o de tipos diferentes: Alcalina, estándar (zinc-carbón) o recargables (níquel-cadmio).
Inserte las baterías dentro del compartimiento de baterías como se indica.
Quite las baterías cuando no se utilice el producto por un período largo. Siempre quite del producto las baterías consumidas. Deseche las baterías de una manera segura.
**NO** deseche el producto al fuego. Las baterías que tiene adentro pueden gotear o explotar.
Nunca haga corto circuito con los terminales de las baterías.
Utilice solamente baterías del mismo tipo que se recomienda o su equivalente.
**NO** recargue baterías que no sean del tipo recargable.
Saque las baterías del producto antes de recargar.
Si se están utilizando baterías removibles y recargables, solo deben ser cargadas bajo supervisión de un adulto.

## FCC Declaración:

**⚠ADVERTENCIA:** Modificaciones que no estén autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario a operar este aparato.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple los requisitos con los límites para un aparato digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada apagando y prendiendo el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el comerciante o con un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.
- Fíjese en la identificación FCC en la parte de abajo del Unidad para el Bebé y dentro el compartimiento de baterías en el Unidad para los Padres.

Este aparato cumple con la parte 15 de las regulaciones FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) este aparato tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación indeseable.

# Piezas

## Unidad para los Padres




Modelo 28000 - 1 Unidad
Modelo 28100 - 2 Unidad

## Parent Unit

(Back View)





## Adaptador CA




Modelo 28000 - 2 Unidad
Modelo 28100 - 3 Unidad

## Unidad para el Bebé



# Instalación de las Baterías

*La Unidad para los Padres puede usar baterías 3-AAA (1.5V-LR03) (NO INCLUIDAS) o estándar Adaptador CA que vienen con la unidad.* **Quite las baterías de la Unidad para los Padres cuando utilice Adaptador CA.** *La Unidad para el Bebé SOLAMENTE utiliza Adaptador CA estándar*




**Baterías (NO INCLUIDAS)**

1. Voltee el clip del cinturón hacia arriba.
2. Presione el panel posterior y deslice hacia abajo.
3. Inserte 3 baterías AAA. (Baterías no incluidas)
4. Cierre y listo para utilizar.

# Prendido/Apagado




## Prendido de la unidad

A. Para prender. Presione el botón y manténgalo presionado por 5 segundos. En ambos, la Unidad para los Padres y la Unidad para el Bebé
B. Escoja una ubicación apropiada con un acceso fácil a un tomacorrientes.
C. Coloque la Unidad para el Bebé donde quiera monitorear a su bebé.

## Apagado de la unidad

Para apagar. Presione el botón y manténgalo presionado por 5 segundos. En ambos, la Unidad para los Padres y la Unidad para el Bebé

# Utilizando el Adaptador CA

**QUITE las baterías de la Unidad para los Padres cuando utilice Adaptador CA**

- Para utilizar el Adaptador CA, enchufe el conector del cable en el adaptador de CA en el lateral del la Unidad para los Padres y el lateral de la Unidad para el Bebé. Luego enchufe el adaptador a un tomacorriente en la pared.
- Utilice **solamente** los adaptadores incluidos con la unidad.
- **NO** bajo ninguna circunstancia utilice estos adaptadores con otros equipos.
- Si las unidades no funcionan, chequee si los Adaptador CA están enchufados en tomacorrientes que funcionen bien.



# Atención al Cliente & Mantenimiento

**NO** sumerja ninguna pieza de la Unidad para el Bebé o de la Unidad para los Padres en agua. Límpielas únicamente con un tela seca.
**NO** coloque la Unidad para el Bebé o la Unidad para los Padres cerca de agua o humedad.
**NO** utilice la Unidad para el Bebé al aire libre.
**NO** utilice la Unidad para el Bebé cerca de áreas húmedas o mojadas como: bañeras, duchas, lavabos, fregaderos, lavanderos, piscinas, sótanos húmedos, etc.

Cuando utilice los Adaptador CA saque las baterías por razones de seguridad listadas en la sección del Adaptador. Una vez que el Unidad para los Padres tenga una fuente de poder. Presione y mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos. La luz verde de encendido parpadeará. La luz verde parpadeará cada 3 segundos indicando que está prendido. Si parpadea una luz roja, eso significa que su aparato no está conectado o que la Unidad para el Bebé ha perdido energía y debe ser conectado a una fuente de energía.
**Alarma de carga baja de la batería:** Cuando la batería tenga la carga baja sonará un "bip" de alerta.

Si estos problemas persisten o usted necesita piezas de repuesto por favor contacte al servicio al cliente al # (800) 377-3777

# Notas

# FAQ pour Interphone Bébé

Lorsque vous utilisez le l'Adaptateur AC, retirez les batteries pour des raisons de sécurité énumérées dans la section Adaptateur. Une fois que la Unité des Parents a une source d'énergie. Maintenez appuyé le bouton de mise en marche pendant 5 secondes. Le voyant lumineux vert clignotera chaque 3 secondes indiquant qu'elle est allumée. Si le voyant lumineux clignote en rouge cela signifie que soit votre appareil n'est pas connecté ou que la Unité du Bébé a perdu le contact et qu'elle doit être branchée à une prise appropriée.
**Avertissement de charge faible de la batterie:** lorsque la charge de la batterie est faible, un "bip" d'alerte sonnera.

**Ce qui est inclus :**

| | 28001-114 | 28101-114 |
|---|---|---|
| • | 1 Unité Bébé | 1 Unité Bébé |
| • | 1 Unité Parent | 2 Unité Parent |
| • | 2 adaptateurs secteurs | 3 adaptateurs secteurs |

**Comment allumer l'unité parent ?**
Appuyez sur le bouton marche pendant 5 bonnes secondes pour allumer l'unité parent.
**Comment puis-je allumer l'unité enfant ?**
Une fois branchée, l'unité enfant s'allumera automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton marche pendant 5 bonnes secondes pour l'allumer.
**Pourquoi n'y a-t-il pas de son provenant de l'unité parent ?**

- Augmenter le volume sur l'unité parent
- Vérifiez que l'unité enfant est correctement branché
- Vérifiez que l'unité parent est allumé
- Vérifiez que l'unité enfant est allumé
- Vérifiez que l'unité parent est lié à l'unité enfant

**Pourquoi est-ce que l'unité parent émet un bip sonore ?**
Remplacer les piles de l'unité parent. Ou utilisez l'adaptateur secteur fourni avec le produit.
**Comment puis-je augmenter la durée de vie de la batterie de l'unité parent ?**
Baisser le volume de l'unité parent.
**L'Interphone Bébé peut-il fonctionner en étant branché sur secteur plutôt que sur piles ?**
Oui, les unités parent et bébé peuvent fonctionner en étant branché sur secteur.
**Les unités parent et bébé peuvent-elles fonctionner sur piles ?**
Non, seule l'unité parent peut fonctionner avec 3 piles AAA.

# ⚠AVERTISSEMENT: DANGER DE STRANGULATION

*AVERTISSEMENT : DANGER DE STRANGULATION. Quelques enfants ont étés victimes de strangulation avec les câbles. Maintenez ce câble hors de portée des enfants ( à plus de 3 pieds (0,9m) de distance) L'assemblage doit être fait par un adulte. Maintenez les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage. Une défaillance dans le suivi de ces avertissements et instructions peut entrainer de sérieuses blessures ou la mort.*

**Gardez ce manuel d'instructions pour une future consultation**

Cet appareil est conçu uniquement pour surveiller les bruits que fait votre enfant.

**Il ne vous alertera pas sur les activités silencieuses ou les mouvements de votre enfant.**

Lors de l'utilisation de ce moniteur, vous devez encore fournir une supervision continue nécessaire à la sécurité de votre enfant. Ce produit n'est pas conçu ou destiné à une utilisation en tant que moniteur médical. Assurez vous toujours que le transmetteur et récepteur fonctionnent correctement et sont les deux sont à portée l'un de l'autre.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ce produit n'est pas un jouet. **Ne** permettez pas aux enfants de jouer avec. Maintenez le hors de portée des enfants.

**Utilisez UNIQUEMENT des prises électriques C.A. de 100-240 volts.**

Prévoyez une aération adéquate lorsque les éléments sont en usage.

**NE** pas placer la Unité du Bébé ou son câble à portée de votre enfant.
**NE** pas placer la Unité du Bébé dans un berceau ou un parc.
**NE** pas couvrir la Unité du Bébé ou la Unité des Parents avec un objet comme par exemple une couverture.
**NE** pas placer la Unité du Bébé ou la Unité des Parents dans un tiroir ou dans un endroit qui pourrait étouffer le son ou interférer avec le courant naturel de l'air dans un berceau ou dans un parc.
**NE** plongez aucune partie de la Unité du Bébé ou de la Unité des Parents dans l'eau. Nettoyez le uniquement à l'aide d'un torchon sec.
**NE** pas placer la Unité du Bébé ou la Unité des Parents près de l'eau ou humidité.
**NE** pas utiliser la Unité du Bébé à l'air libre.
**NE** pas utiliser la Unité du Bébé près d'endroits possiblement mouillés, comme baignoires, douches, lavabos, éviers, lavoirs, piscines, caves humides etc.

**Maintenez la NU-2 loin des sources de chaleur,** comme cheminées, radiateurs, fours, et les télévisions ou autres appareils. La chaleur peut endommager le boitier ou les parties électriques.

**NE** pas utiliser la Unité du Bébé si : Les câbles ou les prises de l'adaptateur ont étés endommagés.
L'élément a été exposé à un liquide
L'élément a fait une chute ou il est endommagé.

**NE** PAS OUVRIR LA UNITÉ DU BÉBÉ OU LA UNITÉ DES PARENTS OU LES ADAPTATEURS.
Ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Risque de décharge électrique, feu, ou mort. Boitier ou parties électriques.

# Information sur la Sécurité des Batteries:

**Dans des circonstances exceptionnelles, les batteries peuvent avoir des fuites de fluides qui peuvent causer des brulures ou abimer votre produit. Pour éviter une fuite dans les batteries:**

- **NE** pas mélanger les vieilles batteries avec les neuves ou de types différents : Alcaline, standard (carbone zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium).
- Insérez les batteries dans leur compartiment comme indiqué.
- Retirez les batteries durant les longues périodes de non utilisation. Retirez toujours du produit les batteries usées. Débarrassez vous des batteries usées de façon sécurisée.
- **NE** jetez pas le produit au feu. Les batteries à l'intérieur risquent d'exploser ou avoir des fuites.
- **NE** provoquez jamais un court circuit entre les terminaux de la batterie.
- Utilisez uniquement le même type de batterie recommandé ou un équivalent.
- **NE** rechargez pas des batteries qui ne soient pas du type rechargeable.
- Retirez les batteries du produit avant de les recharger.
- Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne peuvent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.

## FCC Déclaration:

**⚠AVERTISSEMENT:** Des modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à se servir cet appareil.

NOTE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites de la Classe B pour les appareils digitaux, conformément à la Part 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre des interférences dommageables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut répandre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, il peut causer une interférence dommageable aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti qu'il n'y ait pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause en effet une interférence dommageable à la réception radio ou télévision, fait qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence d'une ou plusieurs mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Branchez l'appareil à une prise différente de celle connectée au récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Cherchez l'identité FCC sur le dessous de la Unité du Bébé et à l'intérieur du compartiment batterie de la Unité des Parents

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 des Règles FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut ne pas causer des interférences dommageables, et (2) cet appareil doit accepter toute sorte d'interférence reçue, en incluant une interférence qui peut causer une opération indésirable.

# Pièces

## Unité des Parents




Modèle 28000 - 1 Unité
Modèle 28100 - 2 Unité

## Unité des Parents
(Back View)



## Adaptateur AC




Modèle 28000 - 2 Unité
Modèle 28100 - 3 Unité

## Unité du Bébé



# Installation des Batteries

*La Unité des Parents peut utiliser les batteries 3-AAA (1,5V-LR03) (NON INCLUSES) ou le standard l'Adaptateur AC fourni avec l'unité. RETIREZ les Batteries de la Unité des Parents lorsque vous utilisez l'Adaptateur AC. La Unité du Bébé utilise uniquement le standard l'Adaptateur AC*




**Batteries (NON INCLUSES)**

1. Tournez le clip de la ceinture vers le haut
2. Poussez le panneau postérieur et glissez le vers le bas.
3. Insérez 3 batteries AAA. (Batteries NON incluses)
4. Fermez et utilisez

## Marche de l'unité

A. Pour la mise en marche. Appuyez sur le ⏻ bouton et maintenez la pression pendant 5 secondes. Sur les deux unités, la Unité des Parents et la Unité du Bébé
B. Choisissez un emplacement convenable avec un accès facile à une prise électrique.
C. Placez la Unité du Bébé là ou vous voulez surveiller votre bébé.

# Marche/ Arrêt




## Arrêt de l'unité

Pour l'arrêt. Appuyez sur le ⏻ bouton et maintenez la pression pendant 5 secondes. Sur les deux unités, la Unité des Parents et la Unité du Bébé

# En Utilisant l'Adaptateur AC

**RETIREZ les Batteries de la Unité des Parents lorsque vous utilisez l'Adaptateur AC.**

- Pour utiliser le l'Adaptateur AC, branchez  l'embout sur le câble dans l'adaptateur CA jack sur le coté de la Unité des Parents et sur le coté de la Unité du Bébé.  Ensuite branchez l'adaptateur à une prise sur le mur.
- Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec l'unité.
- N'utilisez pas ces adaptateurs sur d'autres équipements sous aucun prétexte.
- Si les unités ne fonctionnent pas, vérifiez que le l'Adaptateur AC est branché sur une prise qui fonctionne correctement.



# Service Clientèle et Entretien

**NE** plongez aucune partie de la Unité du Bébé ou de la Unité des Parents dans l'eau. Nettoyez le uniquement à l'aide d'un torchon sec.
**NE** Ne pas placer la Unité du Bébé ou la Unité des Parents près de l'eau ou humidité.
**NE** pas utiliser la Unité du Bébé à l'air libre.
**NE** pas utiliser la Unité du Bébé près d'endroits possiblement mouillés, comme baignoires, douches, lavabos, éviers, lavoirs, piscines, caves humides etc.

Lorsque vous utilisez le l'Adaptateur AC, retirez les batteries pour des raisons de sécurité énumérées dans la section Adaptateur. Une fois que la Unité des Parents a une source d'énergie. Maintenez appuyé le bouton de mise en marche pendant 5 secondes. Le voyant lumineux vert clignotera chaque 3 secondes indiquant qu'elle est allumée. Si le voyant lumineux clignote en rouge cela signifie que soit votre appareil n'est pas connecté ou que la Unité du Bébé a perdu le contact et qu'elle doit être branchée à une prise appropriée.

**Avertissement de charge faible de la batterie:** lorsque la charge de la batterie est faible, un "bip" d'alerte sonnera.

Si ces problèmes persistent ou vous avez besoin de pièces de rechange veuillez contacter le service après vente au N° (800) 377-3777

# Notes

Delta Childrens Products Corp.
114 West 26th Street
New York, NY 10001
1-800-377-3777
www.DeltaChildren.com